

Abbinamento BTTButton a BTTalk

1. Verificare nelle impostazioni di non aver nessun dispositivo con nome "PTTDual" associato.

11:12	al 🕈
Impostazioni Bluet	ooth
Bluetooth	C
Phone è visibile come "IP impostazioni diuetoeth no	hone Mirko" mentre le no aperte
INELDEPOSITIVE	
bluenrg	Non connesso
BMW 60629	Non connesso (
DUALHEADSET	Non connesso (
DUALMIKE	Non connesso
Midland BTX1 Pro	Non connesso
Midland BTX1 Pro	Non connesso (
PTT-Dual	Non connesso (

2. Se presente eliminare l'abbinamento

Impostazioni Bluet	ooth
Bluetooth	
Phone è visibile come "P impostazioni Bluetooth so	hone Mirku* mantre la no aperto.
I MEI DISPOSITIVI	
bluenrg	Non connesso ()
BMW 60629	Non connesso 🕦
DUALHEADSET	Non connesso (j
	11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
DUALMIKE	Nori connesso
DUALMIKE Midland BTX1 Pro	Non connesso (

3. Inserire il tasto laterale al BTTButton Ottagonale



4. Fare una pressione di 1 secondo al tasto grande



5. Premere contemporaneamente i 2 tasti per 10 secondi



6. Aprire la APP BTTalk



MIDLAND EUROPE s.r.l. Via R. Sevardi 7 · 42124 Reggio Emilia - Italy Tel. +39 0522 509411 · Fax +39 0522 509422 · mail: info@midlandeurope.com · www.midlandeurope.com





7. Entrare in "Setting"(1) e selezionare menu "PTTDual" (2)



8. A questo punto fare una pressione ad uno dei 2 tasti



9. Quando appare il PTTDual, selezionarlo nella lista, se dovessero esserci più dispositivi selezionare quello con il numero più basso tra le parentesi []



10. Quando appare il messaggio di sistema premere "Abbina"



11. Se non appare premere nuovamente il tasto del BTTButton e poi premere nel menu la freccia circolare per aggiornare la lista, oppure ripetere i passi della guida dal punto 1

