




CARDO
FREECOM 4x

.....
GUIDA TASCABILE

IT





*Elementi
multimediali*

Telefono

Rotella di controllo

Interfono



Ricarica USB

L'Indicatore LED



Tieni premuto




Numero di tocchi


Iniziared



Acceso/Spento



Abbinamento telefono



LED rosso e blu







Scarica




Registrati



Scegli la lingua




Aggiornamento software




Generale




Alza il volume



Abbassa il volume



Assistente vocale




Musica




Riproduci

x1
Tap




Pausa

x1
Tap




Successiva

x1
Tap



Precedente

x2
Tap




Radio



Imposta stazioni

1





2




Inizia scansione

X3
Tap



Interrompi scansione


X1
Tap




Radio




Acceso




Spento



Stazione successiva




Stazione precedente




Cambia sorgente



Da musica a radio




Da radio a musica




Telefonata




Rispondi




Ignora



Termina chiamata



Ricomponi






Telefonata




Composizione veloce

Imposta numero




Chiama composizione veloce




Interfono Bluetooth



Accoppiamento




Abbina a motociclista A




LED Rosso



Abbina a motociclista B



LED Rosso



LED Blu




* Il motociclista C deve essere collegato al motociclista B

Interfono Bluetooth





Chiama/Termina interfono

Motociclista A




Motociclista B




Condividi



Condividi musica




Condividi telefonata




GPS Pairing

1 Passo 1




LED Rosso e Blu 

2 Passo 2



LED Rosso e Verde 

3 Passo 3



Comandi vocali: sempre attivi!



- **Pronto**
- **Ignora**
- "Ciao Cardo, **termina chiamata**"
- "Ciao Cardo, **selezione rapida**"
- "Ciao Cardo, **ricomponi il numero**"



- "Ciao Cardo, **accendi la musica**"
- "Ciao Cardo, **spegni la musica**"
- "Ciao Cardo, **traccia successiva**"
- "Ciao Cardo, **traccia precedente**"
- "Ciao Cardo, **condividi musica**"



- "Ciao Cardo, **accendi la radio**"
- "Ciao Cardo, **spegni la radio**"
- "Ciao Cardo, **stazione successiva**"
- "Ciao Cardo, **stazione precedente**"




- "Ciao Cardo, **chiama interfono**"
- "Ciao Cardo, **termina interfono**"




- **"Ehi Siri"**
- **"Okay Google"**



- "Ciao Cardo, **alza il volume**"
- "Ciao Cardo, **abbassa il volume**"
- "Ciao Cardo, **silenzia audio**"
- "Ciao Cardo, **riattiva audio**"



- "Ciao Cardo, **livello della batteria**"



Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support